




























## WARN- &amp; SICHERHEITSHINWEISE

SYMBOLE	BEDEUTUNG
	<b>VERBOT ALLGEMEIN</b> (in Verbindung mit anderen Piktogrammen)
	<b>SICHERHEITS- UND WARNUNGSSYMBOL</b> Zeigt Gefahr, Warnung oder Grund zur Vorsicht an. Kann zusammen mit anderen Symbolen oder Piktogrammen benutzt werden.
	<b>BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN</b> Nichtbefolgen der Betriebsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen können ernsthafte Verletzungen zur Folge haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Start oder Betrieb des Gerätes.
	<b>WARNUNG VOR HEISSER OBERFLÄCHE</b> Das Netzteil wird während des Betriebs sehr heiß und kühlt auch nach dem Ausschalten des Gerätes nur allmählich ab. Das Netzteil nicht in heißem Zustand berühren. Stellen Sie sicher, dass es während der Nutzung trocken, frei und ebenso gut belüftet ist.
	<b>WARNUNG VOR STROMSCHLÄGEN</b> <b>NIEMLS</b> mehr als einen Stecker an einer Steckdose anschließen, um Stromschläge zu vermeiden!
	<b>VERBINDEN SIE DIE POWERSTATION NICHT MIT ANDEREN STROMKREISLÄUFEN.</b>
	<b>SCHÜTZEN SIE DAS GERÄT VOR FEUCHTIGKEIT!</b>
	<b>NICHT TEMPERATUREN ÜBER 55 GRAD CELSIUS AUSSETZEN!</b>
	<b>WARNUNG VOR EXPLOSIONSGEFÄHRLICHEN STOFFEN</b>

## WARNINGS &amp; SAFETY INSTRUCTIONS

SYMBOLS	MEANING
	<b>PROHIBITION IN GENERAL</b> (in connection with other pictograms)
	<b>SAFETY- AND WARNINGSYMBOLS</b> Shows danger, warning or reason for caution. Can be used in connection with other symbols or pictograms.
	<b>READING THE MANUAL</b> Not obeying the operation instructions or protective measures can cause serious injuries. Read the manual before starting or using the machine
	<b>HOT SURFACE WARNING</b> The power supply becomes very hot during operation and cools down only slowly even after the device is switched off. Do not touch the power supply while it is hot. Make sure it is dry, free and equally well ventilated during use.
	<b>WARNING OF ELECTRIC SHOCK</b> <b>NEVER</b> connect more than one plug to a power socket in order to avoid electric shock!
	<b>DO NOT CONNECT THE POWER STATION WITH OTHER CIRCUITS.</b>
	<b>PROTECT AGAINST HUMIDITY!</b>
	<b>DO NOT EXPOSE TO TEMPERATURES ABOVE 55 DEGREES CELSIUS!</b>
	<b>WARNING OF EXPLOSIVE SUBSTANCES</b>

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SYMBOLE	BEDEUTUNG
	<b>INTERDICTION EN GÉNÉRAL</b> (En relations avec d'autres pictogrammes)
	<b>ICÔNE D'AVERTISSEMENT ET DE DANGER</b> Avertit d'un danger ou d'une source de danger. Peut être utilisé en relation avec d'autres symboles
	<b>LIRE LES CONSIGNES D'UTILISATION</b> Le non-respect des consignes d'utilisation et des précautions peut entraîner des blessures graves. Lire le mode d'emploi avant de démarrer ou d'utiliser l'appareil.
	<b>MISE EN GARDE CONTRE LES SURFACES CHAUDES</b> Le bloc d'alimentation devient très chaud pendant le fonctionnement et ne refroidit que progressivement, même après avoir éteint l'appareil. Ne se refroidit pas. Ne touchez pas le bloc d'alimentation lorsqu'il est chaud. Veillez à ce qu'il soit sec, dégagé et tout aussi bien ventilé pendant l'utilisation.
	<b>AVERTISSEMENT DE CHOC ÉLECTRIQUE</b> NE JAMAIS brancher plus d'un câble sur une prise pour éviter des chocs électriques !
	<b>NE PAS RACCORDER LE POWER STATION AVEC D'AUTRES CIRCUITS ÉLECTRIQUES.</b>
	<b>PROTÉGER LA MACHINE DE L'HUMIDITÉ !</b>
	<b>NE PAS EXPOSER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 55 DEGRÉS CELSIUS !</b>
	<b>ATTENTION AUX SUBSTANCES EXPLOSIVES.</b>